

Tarif location pont-bascule

(Version du 01/01/2023)

1) Description : le pont-bascule et l'indicateur de pesage

Le pont-bascule a une résistance mécanique de 110 tonnes. Il est à poser sur le sol et comprend une infrastructure métallique constituée de six pieds disposés de façon à recevoir quatre tabliers qui permettront le pesage des véhicules.

Les six pieds comprennent les capteurs de poids et les anneaux de suspension.

Les quatre tabliers forment le plateau de pesage qui est suspendu aux 6 capteurs via les 6 anneaux. La hauteur du plateau de pesage par rapport au sol est de 350 ou 500 mm.

L'élasticité des anneaux protège les capteurs d'une partie importante des chocs dynamiques et des vibrations.

La position des capteurs en hauteur dans le caisson fermé évite qu'ils ne soient jamais dans l'humidité, les accumulations d'impuretés ou une inondation. Le système breveté suspendu évite tout dérèglement éventuel. Le plateau revient naturellement toujours à la position initiale.

Les supports de capteurs étant entretoisés en longueur, **le montage ne nécessite pas de plateforme en béton ni de travaux de génie civil préalables**. Un terrain stable suffit avec hors niveau de +/- 3 cm maximum (asphalte, remblais de briquillons stabilisés, chemin empierré, ...).

Les rampes peuvent être en gravats ou ballast versé directement contre le pont bascule.

Nos ponts de location se présentent dès lors comme les meilleurs du marché pour une installation provisoire sur tout type de sol.

De plus, ils sont installés en **métrologie légale** et nous vous fournissons un Rapport d'Inspection Métrologique. Nos ponts sont ainsi aptes pour les transactions commerciales.

L'indicateur permet la lecture du poids sur son écran et comprend les fonctions suivantes :

- clavier numérique
- 4 touches de fonction (ZERO – TARE – IMP – TOTAL)
- DSD (dispositif de sauvegarde des données)
- Gestion entrée et sortie des véhicules
- Horodatage (date et heure)
- Sortie imprimante

Une imprimante matricielle permettant l'impression des tickets de pesée est fournie.

2) Prix

Description	Prix HTVA
Pont-bascule (longueur 14, 15, 16 ou 18 m, selon disponibilité)	Sur demande
Montage, démontage, raccordement et étalonnage sur site	Sur demande
Mise à disposition d'un engin de manutention par nos soins	Sur demande
Transport aller / retour	Sur devis

Remarque : La durée de la location est de minimum 1 mois.

3) A notre charge

- Montage et raccordement sur site (installation à l'étranger : nous consulter)
- Rampes d'accès
- Réglage, vignette verte, mise en conformité
- Etalonnage, vignette verte, location des masses (étalonnage à l'étranger : nous consulter)
- Garantie et service après-vente.
(Pour pouvoir bénéficier de la garantie et du service après-vente, le client s'engage à effectuer régulièrement l'entretien et le nettoyage de la bascule)
- Démontage en fin de chantier

4) A votre charge

- L'électricité pour le montage et le démontage. A défaut, la mise à disposition d'un groupe électrogène vous sera facturé 50,00 €/jour.
- **Sol de niveau** (Dalle de fond armée ou pieds de pose 600 x 600 mm ou sol stable).

5) A votre charge ou à notre charge

- Le transport aller / retour du pont-bascule (chargement et déchargement par nos soins)
- Un engin de manutention pour le montage et le démontage du pont-bascule

6) Borne de pesage autonome (option)

Placement à proximité du pont-bascule d'une borne permettant l'enregistrement des pesées par le chauffeur via un grand écran tactile.

Assistance à distance incluse si internet disponible sur site.

L'identification du véhicule peut se faire :

- Soit via l'introduction de la plaque d'immatriculation
- Lecteur de badges
- Soit via une caméra de reconnaissance de plaque (option)
- Soit via un lecteur QR-code (option)
- Soit via l'empreinte digitale du chauffeur (option)

Le chauffeur introduit ensuite les données via l'écran tactile.

En cas de problème, vous pouvez intervenir à distance depuis l'ordinateur de gestion.

La borne peut commander vos barrière levantes et feux de signalisation.

La borne est fournie avec notre logiciel de gestion des pesages LEVI qui vous permet de contrôler vos flux de marchandise et d'exploiter toutes les données enregistrées.

La borne tactile standard comprend :

- Coffret inox 600 X 760 X 210 mm
- Ordinateur Windows 10
- Ecran tactile 19" capacitif haute luminosité
- Imprimante 80mm
- Thermorégulation
- 4 entrées et 4 sorties
- Router pour la connexion à votre réseau



Prix : Sur demande



Remarques :

- Nous pouvons réaliser nous même les pieds de pose de niveau moyennant des prestations supplémentaires calculées en régie.
- Une installation sur sol hors niveau ou instable entraînant un surcroît de travail vous sera facturée.
- La distance entre la bascule et l'indicateur sera de 20 m maximum ; au-delà 7€/m vous seront facturés.
- La distance entre le répéteur et l'indicateur sera de 20 m maximum ; au-delà 7€/m vous seront facturés.
- Si le pont-basculé nécessite un nettoyage ou des réparations en fin de location, ils vous seront facturés + autres frais éventuels.



